

ТРМ 138 в корпусном исполнении Щ 4

ТРМ 138			
Конт.	Цель		
45	220В		
46	220В		
Конт.	Цель		
57	Вых +24В		
58	Вых -24В		
Конт.	Цель	Цель	Конт.
15	Вход 1-1	Выход 5-1	1
16	Вход 1-2	Выход 5-2	2
17	Вход 1-3	Выход 5-3	3
18	Вход 2-1	Выход 6-1	4
19	Вход 2-2	Выход 6-2	5
20	Вход 2-3	Выход 6-3	6
21	Вход 3-1	-	7
22	Вход 3-2	-	8
23	Вход 3-3	Выход 7-1	9
24	Вход 4-1	Выход 7-2	10
25	Вход 4-2	Выход 7-3	11
26	Вход 4-3	Выход 8-1	12
27	Общ	Выход 8-2	13
28	Общ	Выход 8-3	14
29	Общ	Выход 1-1	47
30	Вход 5-1	Выход 1-2	48
31	Вход 5-2	Выход 2-1	49
32	Вход 5-3	Выход 2-2	50
33	Вход 6-1	Выход 3-1	51
34	Вход 6-2	Выход 3-2	52
35	Вход 6-3	Выход 4-1	53
36	Вход 7-1	Выход 4-2	54
37	Вход 7-2		
38	Вход 7-3		
39	Вход 8-1		
40	Вход 8-2		
41	Вход 8-3	Цель	Конт.
42	Общ	RS485 (B)	55
43	Общ	RS485 (A)	56
44	Общ		