№ п/п	Позиция	Наименование параметра	Тип сигнала	Параметры сигнала	Место отбора импульса	Приме-чание
1	ET1	Открыть КЗР	DO	СК	КЗР	
2		Закрыть КЗР	DO	СК		
3	ET2	Открыть воздушный клапан	DO	СК	Воздушный клапан	
4		Концевой выключатель положения воздушного клапана	DI	СК	Концевой выключатель воздушного клапана	
5	PSD1	Засорение фильтра (повышение давления)	DI	СК	Реле давления воздушного фильтра	
6	PSD2	Наличие минимального перепада давления на приточном вентиялторе	DI	СК	Реле давления приточного вентилятора	
7	QF1	Авария двигателя насоса	DI	СК	Блок контакт автоматического выключателя насоса	
8	TE1	Температура наружного воздуха	AI	PT1000	Датчик температуры наружного воздуха	
9	TE2	Температура приточного воздуха	AI	PT1000	Датчик температуры приточного воздуха	
10	TE3	Температура обратной воды	AI	PT1000	Датчик температуры обратной воды	
11	TE4	Температура в помещении	AI	PT1000	Датчик температуры в помещение	
12	TS1	Обмерзание водяного калорифера	DI	СК	Термостат водяного калорифера	
13	TS2	Сигнал "Пожар"	DI	СК	Температурное реле (термостат)	
14	NS1	Пуск обогрева воздушного клапана	DO	СК	Шкаф автоматики	
15	NS2	Пуск приточного клапана	DO	СК	Шкаф автоматики	
16	NS3	Пуск циркуляционного насоса	DO	СК	Шкаф автоматики	
17	HL1	Авария	DO	СК	Шкаф автоматики	

Подпись и дата | Инв.N дубл. | Взам.инв.N | Подпись и дата | Инв. N подл.

АБВГ – 01.0104 – НТХ.П

Система управления приточной вентиляцией (Алгоритм № 01)	Стадия	Лист	Листов
			1
Перечень входных и выходных сигналов			

Н.контр.
Втор.пров.
Проверил
Разработал

Формат А4