

Перв. примен.

Справ. N

TRM200 в корпусе Н, Щ1, Щ2

TRM200	
Конт.	Цель
1	220В
2	220В
Конт.	Цель
15	RS485(A)
16	RS485(B)
Конт.	Цель
9	Вход 1-1
10	Вход 1-2
11	Вход 1-3
12	Вход 2-3
13	Вход 2-2
14	Вход 2-1

Подп. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Условно-графическое обозначение прибора TRM200

УГО

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 2	

